BSA

SPARES

250 cc. O.H.V.
Model C15

Catalogue No. 00-5075

1959

www.bsaunitsingles.com

CATALOGUE OF

ISSUED BY

BSA MOTOR CYCLES LTD.

Service Department

MONTGOMERY STREET
BIRMINGHAM 11

TELEPHONE . . . BIRMINGHAM VICTORIA **2234**
TELEGRAMS . . . "SELSERV" BIRMINGHAM

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Registered Offices and Works: ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM 11

Telephones: BIRMINGHAM VICTORIA **2381** *Telegrams and Cables:* "SELMOTO BIRMINGHAM"

Contractors to Her Majesty's Government, the War Office, the Admiralty, the Post Office, the Colonial and Foreign Governments

Printed in England

www.bsaunitsingles.com

INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

				GROUP GROUPE GRUPPE GRUPO	GROUP GROUPE GRUPPE GRUPO
Engine	Moteur	Motor	Motor	1	1
Crankcase Alternator Oil Pump	Carter de vilebrequin Alternateur Pompe à huile	Kurbelgehäuse Wechselstromerzeuger Öl Pumpe	Caja de ciguëñal Alternador Bomba de aceite	2	2
Gearbox	Boite de vitesses	Getriebe	Caja de velocidades	3	3
Footstart and Footchange	Kick-start et selecteur à pied	Fusstart und Fusschaltung	Arrancador y canibio de pies	4	4
Gearchange Mechanism	Changement de vitesse	Schaltung	Cambio	5	5
Clutch Complete	Embrayage complète	Kupplung Vollst	Embrague comp.	6	6
Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro	7	7
Swinging Arm Footrests	Bras oscillant Repose pied	Schwingarm Fussrastan	Horquilla oscillant Descansa	8	8
Toolbox Oil Tank Cover Plate	Coffret à outils Réservoir à huile Couvercle de palier	Werkzeubenhälter Ölbehälter Lagerdeckel	Caja de herramientas Depósito de aceite Tapa del cojinete	9	9
Chainguard Mudguards	Carter de chaîne Gardeboue	Kettenkasten Schutzbleche	Guardacadena Guardabarros	10	10
Petrol Tank Handlebar Silencer	Réservoir à carburant Guidon Silencieux	Kraftstoffbehälter Lenker Auspufftopf	Deposito de combustible Manillar Silenciador	11	11
Front Fork	Fourche av	Vordergabel	Horquilla dell	12	12
Front Wheel	Roue av	Vorderrad	Rueda delantera	13	13
Rear Wheel	Roue ar	Hinterrad	Rueda trasera	14	14
Tools	Outils	Werkzeuger	Herramientos	15	15
Electrical Equipment Sundries	Equipement electrique Piece Variées	Elektr Ausrüstung Sonstige Teile	Equipo electrico Piezas varias	16	16

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

ENGINE, MOTEUR, MOTOR, MOTOR

Parte No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
00–3118	Gasket Set Complete	Jue de Joints complète,	Satz Dichtungen Vollst	Juego de empaquetaduras comp	
00–3119	Decoke Set	Juc de joint poir dé cabaminage	Dichtung satz für entrussen	Juego de empaquetaduras para descarbonización	
2–46	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–130	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
15–40	Woodruff Key	Clavette Woodruff	Scheibenfeder	Chaveta Woodruff	
29–905	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
29–925	Woodruff Key	Clavette Woodruff	Scheibenfeder	Chaveta Woodruff	
29–2023	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
29–2024	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–22	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	4
40–36	Crankshaft L/H	Vilebrequin gauche	Kurbelwelle Links	Ciguëñal izq.	
40–38	Shaft L/H	Arbre gauche	Welle Links	Arból izq.	
40–39	Crankshaft R/H	Vilebrequin droite	Kurbelwelle Rechts	Ciguëñal derecho	
40–41	Shaft R/H	Arbre droite	Welle Rechts	Arból derecho	
40–42	Spacer Tube	Tube entretoise	Abstandrohr	Tubo espaciador	
40–43	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
40–44	Crankpin 40-49 Conrod Bush	Maneton de vilebrequin	Kurbelzapfen	Codo del ciguëñal	
40–47	Conn. Rod	Bielle	Pleuelstange	Varilla de acoplamiento	
40–57	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
40–62	Contact Breaker Drive	Entrainement de l'interrupteur	Unterbrecherantrier	Accionamiento del interruptor	
40–63	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–86	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	2
40–87	Piston Ring + ½ mm.	Segment + ½ mm.	Verdichtungsring + ½ mm.	Segmento + ½ mm.	2
40–88	Piston Ring + 1 mm.	Segment + 1 mm.	Verdichtungsring + 1 mm.	Segmento + 1 mm.	2
40–90	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segmento	
40–91	Piston Ring + ½ mm.	Segment + ½ mm.	Verdichtungsring + ½ mm.	Segmento + ½ mm.	
40–92	Piston Ring + 1 mm.	Segment + 1 mm.	Verdichtungsring + 1 mm.	Segmento + 1 mm.	
40–94	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulon de embolo	
40–100	Push Rod	Tige	Stange	Varilla	2
40–104	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arból de levas	
40–105	Camshaft Pinion	Pignon de l'arbro de cames	Ritzel-Nockenwelle	Piñón del arbol de levas	
40–106	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
40–107	Tappet	Poussoir	Stössel	Botador de valvula	2
40–116	Peg	Goupille	Sicherungsstift	Esparrago	
40–117	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–118	Woodruff Key	Clavette Woodruff	Scheibenfeder	Chaveta Woodruff	
40–125	Cylinder	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
40–126	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–140	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–174	Push Rod Tube	Tube poir tige-poussoir	Schubstangerohr	Tubo de varilla de empuje	
40–179	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
40–180	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
40–258	Piston Complete	Piston complète	Kolben Vollst	Embolo comp.	
40–260	Piston Complete + ½ mm.	Piston complète + ½ mm.	Kolben Vollst + ½ mm.	Embolo comp. + ½ mm.	
40–262	Piston Complete + 1 mm.	Piston complète + 1 mm.	Kolben Vollst + 1 mm.	Embolo comp. + 1 mm.	
67–101	Circlip	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40-25 Flywheel + rod assy.					

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

ENGINE, MOTEUR, MOTOR, MOTOR

Part No. No.de commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
24–563	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
24–6040	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
24–8784	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
29–541	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	7
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–56	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–120	Cylinder Head	(Cylindre) culasse	Zylinderkopf	Culata	
40–122	Adaptor	Pièce d'adjustage	Pabrohr	Tubo de ajuste	
40–127	Stud (medium)	Goujon (moyen)	Stehbolzen (Mittel)	Esparrago (Medio)	2
40–129	Stud (long)	Goujon (longue)	Stehbolzen (Lang)	Esparrago (largo)	3
40–131	Stud (short)	Goujon (courte)	Stehbolzen (Kurz)	Esparrago (corte)	4
40–133	Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guia de la valvula	2
40–134	Circlip	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–136	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	2
40–148	"O" Ring	Anneau "O"	"O" Ring	Anillo "O"	2
40–156	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
40–157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40–158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
40–159	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	4
40–162	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
40–163	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
40–165	Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlabventil	Válvula de admisión	2
40–166	Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslabventil	Válvula de escape	
40–167	Collet	Collet	Wülst	Refuerzo del cilindro	4
40–168	Spring (outer)	Ressort exterieur	Aübere Feder	Resorte exterior	2
40–169	Spring (inner)	Ressort intérieur	Innere Feder	Resorte interior	2
40–170	Cup	Cuvette	Lagerschale	Copa	2
40–171	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo movíl aprisionado	2
40–181	Cap	Rondelle chapeau	Abdeckkappe	Tapón	2
40–182	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	2
40–183	Oil Pipe	Conduit ou canalisation de graisage.	Schmierleitung	Conduccion de engrase	
40–206	Rocker Box	Carter des culbuteurs	Kipphebelkasten	Carter de los brazos oscilantes	
40–207	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–208	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–209	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–290	Exhaust Rocker	Culbuteur-echappement	Auslasskipphebel	Brazo osc. escape	
40–292	Inlet Rocker	Culbuteur-admission	Einlasskipphebel	Brazo osc. admisión	
40–294	Rocker Shaft	Arbre de changement de marche	Umsteuerwelle	Eje de cambio de marcha	2
40–295	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–2702	Exhaust Pipe	Tuyau d'echappement	Auspuffrohr	Tubo de escape	
40–2703	Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo movíl aprisionado	
40–2704	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–2705	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
65–1339	Spark Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujía	
65–1776	Suppressor	Dispositif antiparasite	Wellensauge	Supresor	
66–162	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
66–3074	Dowel	Goupille cylindrique	Stift	Pasador	2

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

CRANKCASE, CARTER de VILEBREQUIN, KURBELGEHAUSE, CAJA de CIGUENAL
ALTERNATOR, ALTERNATEUR, WECHSELSTROMERZEUGER, ALTERNADOR
OIL PUMP, POMPE A HUILE, OLPUMPE, BOMBA DE ACEITE

Part No. No.de commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	7
2–923	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	7
2–1462	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	3
2–2395	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	7
24–732	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
29–541	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
*40–10	Crankcase L/H	Carter de vilebrequin	Kurbelgehäuse	Caja de ciguëñal	
40–23	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	4
40–25	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
40–29	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	3
40–110	Sump Cover	Carter	Gehäuse	Carter	
40–111	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
40–210	Sprocket	Pignon	Ritzel	Piñon	
40–211	Spacer Bush	Bague d'écartement	Distanzring	Anillo espaciador	
40–215	Alternator	Alternateur	Wechselstromerzeuger	Alternador	
40–216	Spacer Tube	Tube entretoise	Abstandrohr	Tubo espaciador	3
40–240	Cover Plate	Couvercle de palier	Lagerdeckel	Tapa de cojinete	
40–241	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–243	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
40–246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
40–287	Oil Pump Body	Corps du pompe à huile	Ölpumpegehäuse	Cuerpo de la bomba de aceite	
40–288	Bottom Cover	Chapeau de protection inf.	Schutzkappe Uten	Tapa inferior	
40–289	Top Cover	Chapeau de protection sup.	Schutzkappe Oben	Tapa superior	
40–303	Oil Pump Complete	Pompe à huile complète	Ölpumpe (Vollst)	Bomba de aceite completa	
40–304	Feed Gear	Engrenage d'aumentation	Zufuhrzahnrad	Engranaje de aumentación	
40–305	Scavenge Gear	Engrenage de balayage	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	2
40–306	Feed Gear Driver	Commande de l'engrenage d'aumentation.	Zufuhrzahnradantrieb	Impulsador del engranate de aumentación.	
40–307	Scavenge Valve	Soupape de balayage	Spülventil	Valvula de barrido	
40–309	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
40–310	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–311	Sump Filter	Filtre de carter	Gehäusefilter	Filtro de carter	
40–315	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	

*Supplied only as Crankcase complete 40–11
*Livres seulemente comme carter complete 40–11

*Nur Aosls Collvollständige Gehäuse Geuefert 40–11
*Suministrads solamente como carter completo 40–11

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

GEARBOX, BOITE DE VITESSES, GETRIEBE, CAJA DE VELOCIDADES

Part No. / No. de Commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Description	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	7
29–3857	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
*40–8	Crankcase G.S	Maneton de vilebrequin droite	Kurbelgehause Rechts	Caja de ciguëñal der	
40–15	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–19	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	2
40–20	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	2
40–25	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
40–26	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–28	Peg	Goupille	Sicherungsstift	Esparrago	
40–30	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–32	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–321	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
40–322	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–3004	Mainshaft	Arbre primaire	Getriebewelle	Arból principal	
40–3007	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–3009	Layshaft	Arbre secondaire	Vorgelegewelle	Arból de reenvio	
40–3010	Pinion 27T	Pignon D – 27	Zahnrad Z – 27	Piñón D – 27	2
40–3011	Pinion 23T	Pignon D – 23	Zahnrad Z – 23	Piñón D – 23	2
40–3012	Pinion 18T	Pignon D – 18	Zahnrad Z – 18	Piñón D – 18	
40–3013	Pinion 20T	Pignon D – 20	Zahnrad Z – 20	Piñón D – 20	
40–3014	Pinion Complete 32T	Pignon complète D – 32	Zahnrad Komp. Z – 32	Piñón comp. D – 32	
40–3016	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–3017	Pinion Complete 30T	Pignon complète D – 30	Zahnrad Komp. Z – 30	Piñón comp. D – 30	
40–3019	Spacer Ring	Bague	Ring	Anillo espaciador	2
40–3020	Spacer Ring	Bague	Ring	Anillo espaciador	
40–3021	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–3022	K/Start Spindle	Bouton de manivelle	Kurbelzapfen	Botón de la nianivela	
40–3024	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–3025	Pawl	Chien ou cliquet d'arrêt	Stellriegel	Trinquete	
40–3026	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo	
40–3027	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–3030	Retainer	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–3049	Sprocket 17T	Pignon D – 17	Ritzel Z – 17	Piñón D – 17	
40–3050	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–3051	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–3086	Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile	Ablassschraube	Tapón	
40–3089	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
40–3229	Clutch Rod	Tige de traction	Zugstange	Varrilla del embrague	
66–3074	Dowel	Goupille cylindrique	Stift	Pasador	2

*Supplied only as Crankcase complete 40–11.
*Livres seulement comme carter complet 40–11.

*Nur Aosls Collvollständige Gehäuse Geuefert 40–11.
*Suministrads solamente como carter completo 40–11.

40-3086 Drain plug
40-3089 " " washer

www.bsaunitsingles.com

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



www.bsaunitsingles.com

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICK-START ET SELECTEUR A PIED, FUSSTART UND FUSS-SCHALTUNG, ARRANCADOR Y CANIBIO DE PIES

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
2–~~51~~2570	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2–1354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
2–2579	Cotter	Clavette à rainure	Nutenkeil	Chaveta ordinaria	
35–707	Split Pin	Goupille	Splint	Chaveta hendida	
40–220	Inner Cover	Chapeau de protection intérieur.	Innere Schutzkappe	Tapa interior	
40–222	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–223	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–224	K/Start Stop	Dispositif d'arrêt	Startkurbelanschlag	Dispositivo de tope	
40–225	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–228	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
40–230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
40–231	Badge	Ecusson	Firmenzeichen	Rótulo	
40–~~232~~236	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
40–233	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
40–235	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
40–236	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
40–242	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
40–3028	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–3029	Anchor Plate	Support	Halter	Sujetador	
40–3041	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
40–3046	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–3047	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–3066	Clutch Lever	Levier pour embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague	
40–3070	Cup	Cuvette	Lagerschale	Copa	
40–3071	Ball	Bille	Kugel	Bola	
40–3073	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
40–3075	Rubber Pad	Revêtement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
40–3080	Rubber Pad	Revêtement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
40–3081	Pedal	Pèdale	Hebel	Pedal	
40–3082	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
40–3083	Lever Complete	Levier complète	Hebel Komp.	Palanca complete	
40–3084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte	

40-3070 Cup for cl. release lever

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

GEARCHANGE MECHANISM, CHANGEMENT DE VITESSE, SCHALTUNG, CAMBIO

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
1–4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2–2894	Sealing Ring	Bague d'étanchéite	Dichtring	Junta	
35–703	Split Pin	Goupille	Splint	Chaveta hendida	2
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–24	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	
40–60	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	
40–61	Speedo Drive	Entraînement du compteur	Tachoantrieb	Accionamiento del velocimetro.	
40–201	Release Valve	Soupape de déclanchement	Auslösungsventil	Valvula disparadora	
40–202	Sealing Ring	Bague d'étanchéite	Dichtring	Junta	
40–204	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
40–217	Oil Pipe	Conduite ou canalisation de graissage.	Schmierleitung	Conección de engrase	
40–3032	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
40–3033	Selector Fork	Fourchette de commande de changement de vitesses.	Schaltgabel	Horquilla de mando de caja de velocidades.	
40–3038	Cam Plate	Plaque de came	Nocken Platte	Placa de leva	
40–3042	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–3043	Spring Plate	Plaque à ressort	Federplatte	Placa de resorte	
40–3044	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
40–3045	Plate	Plaque	Scheibe	Placa	
40–3055	Quadrant Complete	Secteur complète	Segment Vollst	Sector comp.	
40–3058	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
40–3059	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
40–3060	Plunger	Plongeur	Plunger	Buzo	2
40–3061	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–3062	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–3064	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
67–1236	Dowel	Goupille cylindrique	Stift	Pasador	
67–1400	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
67–1401	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
67–1496	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
90–241	Ball	Bille	Kugel	Bola	

www.bsaunitsingles.com



#41-3583 CR Puller

www.bsaunitsingles.com

CLUTCH COMPLETE, EMBRAYAGE COMPLETE, KUPPLUNG VOLLST, EMBRAGUE COMP

Part No. No.de commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
15–40	Woodruff Key	Clavette woodruff	Scheibenfeder	Chaveta woodruff	
40–229	Screw (short)	Vis (courte)	Schraube (Kurz)	Tornillo (courte)	5
40–234	Screw (long)	Vis (longue)	Schraube (Lang)	Tornillo (largo)	5
40–238	Cap	Rondelle chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
40–239	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
40–244	Chain	Chaîne	Kette	Cadena	
40–245	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
40–3200	Clutch Complete	Embrayage complète	Kupplung Vollst	Embrague comp.	
40–3201	Clutch Sleeve	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmuffe	Manguito de embrague	
40–3202	Clutch Spider	Croisillon de l'embrayage	Kupplungskreuz	Estrella de embrague	
40–3203	Clutch Chainwheel	Pignon de chaîne-embrayage	Kupplungskettenrad	Piñón de cadena del embrague	
40–3206	Roller	Rouleau	Rolle	Rodillo	24
40–3207	Retaining Plate (inner)	Plaque de retient (int.)	Haltescheibe (Innen)	Placa retenedora (int.)	
40–3210	Retaining Plate (outer)	Plaque de retient (ext.)	Haltescheibe (Aussen)	Placa retenedora (ext.)	
40–3211	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
40–3212	Rubber Pad	Revêtement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	4
40–3213	Rubber Buffer	Embout caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	4
40–3214	Clutch Centre	Moyeaux d'embrayage	Kupplungsnabe	Cubo de embrague	
40–3215	Driving Plate	Disque d'entrainement	Mitnehmerplatte	Placa de manda	4
40–3217	Spring	Ressort	Feder	Resorte	4
40–3218	Spring Cup	Douille	Hülse	Copa	4
40–3219	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
40–3220	Driven Plate	Disque entrainé	Getreibenescheibe	Disco accionado	5
40–3221	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–3222	Clutch Pressure Plate	Disque extérieur d'embrayage	Ausser Kupplungscheibe	Disco exterior del embrague	
40–3225	Adjuster	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	
40–3226	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–3227	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–3228	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandella	
67–1709	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	2

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
2–46	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	9
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–522	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	6
2–537	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2–1402	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
2–1462	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
2–2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	6
2–2395	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	3
3–938	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
24–5160	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
24–5860	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
24–8784	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–300	Bracket	Support	Lagerbock	Soporte	
40–301	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
40–4013	Frame Complete	Cadre complète	Rahmen Vollts	Cuadro comp.	
40–4015	Frame Front	Cadre av	Vorderrahme	Cuadro delantera	
40–4029	Spacer Tube	Tube entretoise	Abstandrohr	Tubo espaciador	
40–4051	Rear Sub Frame	Cadre ar	Hinterrad	Cuadro trasera	
40–4070	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
40–4074	Bearing Cup	Cuvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento	
40–4075	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–4076	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–4077	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	
40–4078	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	
40–4080	Spacer Bush	Bague d'ecartement	Distanzring	Anillo espaciador	
40–4209	Bush	Douille	Büsche	Casquillo	2
40–4211	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
40–4213	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40–4501	Battery Holder	Support de batterie	Batteriehalter	Soporte de batteria	
40–4508	Rubber Pad	Revetement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	
40–7006	Brake Pedal	Pedale de frein	Fussbremshebel	Pedal de freno	
40–7010	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	
40–7011	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
40–7015	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–8037	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–8038(3)	Rubber Buffer	Embout caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	
42–7011	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
66–4707	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
66–4708	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILLANT
FOOTRESTS, REPOSE PIED, FUSSRASTAN, DESCANSA

Part No. / No. de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
2–46	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–443	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2–449	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	3
2–510	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
2–522	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2–1462	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
2–1733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
2–2273	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
2–2395	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–2903	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
15–87	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
15–804	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
15–1312	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
15–5290	Grease Nipple	Graisseur	Schmiernippel	Engrasador	
21–5103	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
24–6040	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
24–8784	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
29–7365	Brake Rod	Tringle de frein	Zugstange	Tirante de freno	
29–7368	Adjuster Nut	Ecrou de réglage	Verstellungsmutter	Tuerca de ajuste	
29–7551	Rubber Pad	Revetement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
29–7564	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
29–7581	Pillion Footrest	Repose-pied pour pillion	Soziusfussrast	Descansa-pie para asiento trasero	2
29–7583	Rubber Pad	Revetement caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–4200	Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscillante	
40–4212	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–4220	Shock Absorber	Amortisseur	Stossdämpfer	Amortiguador	2
40–4805	Footrest (L/H)	Repose-pied (gauche)	Fussrast (Links)	Descansa-pie (izq.)	
40–4806	Footrest (R/H)	Repose-pied (droite)	Fussrast (Rechts)	Descansa-pie (der.)	
40–4807	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
40–4808	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–4809	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–4810	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–4811	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
40–4820	Anchor Bolt	Boulon support	Halterschräube	Tornillo de sujeción	2
40–4822	Pillion Footrest Complete	Repose-pied pour pillion complète	Soziusfussrast (Vollst)	Descansa-pie para asiento trasero (comp.).	2
64–5048	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
65–6274	Swivel Pin	Goupille simple	Stift	Esparrago	

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

TOOL BOX, COFFRET A OUTILS, WERKZEUBENHALTER, CAJA DE HERRAMIENTAS
OIL TANK, RESERVOIR A HUILE, OLBEHALTER, DEPOSITO DE ACEITE
COVER PLATE, COUVERCLE DE PALIER, LAGERDECKEL, TAPA DEL COJINETE

Part No. / No. de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
1–4616	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
1–5069	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–353	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
2–923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
2–1096	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
15–431	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
24–5160	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
24–8784	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
29–3319	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
35–33	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
35–7104	Split Pin	Goupille	Splint	Chaveta hendida	2
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–4040	Spring Anchor Plate	Support	Halter	Sujeción	
40–4574	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
40–4705	Centre Stand	Bequille	Stander	Muleta	
40–4714	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	2
40–4715	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40–4716	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
40–7825	Cover Plate	Couvercle de palier	Lagerdeckel	Tapa del cojinete	
40–7830	Air Filter Element	Garniture du filtre	Filtersatz	Guarnición del filtro	
40–7831	Rubber Ring	Bague caoutchouc	Gummiring	Anillo de goma	
40–7832	Filter Gauze	Gaze du filtre	Filtergaze	Gasa del filtro	
40–7833	Circlip	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–7835	Rubber Sleeve	Manchon caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	
40–8302	Oil Tank	Réservoir à huile	Ölbehälter	Depósito de aceite	
40–8316	Bracket	Support	Lagerbock	Soporte	
40–8323	Union Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–8324	Oil Feed Pipe	Tuyau d'alimentation en huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
40–8325	Oil Return Pipe	Tuyau de retour d'huile	Ölrückleitung	Tubo de retorno de aceite	
40–8326	Ferrule	Virole	Prägring	Virola	4
40–8327	Rubber Sleeve	Manchon caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	
40–8328	Oil Tank Filter	Filtre du réservoir à huile	Ölbehälterfilter	Filtro del depósito de aceite	
40–8331	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
40–8332	Ferrule	Virole	Prägring	Virola	
40–8333	Oil Feed Union	Union du tuyau d'alimentation en huile.	Ölzufuhrverbindung	Union de la tuberia de alimentación de aceite.	
40–9003	Tool Box Cover	Couvercle de la boite à outils	Werkzeugkastendeckel	Tapa de la caja de herramientas	
40–9005	Back Plate	Plaque arriere	Hinterplatte	Placa trasera	
40–9009	Spacer Bush	Bague d'écartement	Distanzring	Anillo espaciador	2
40–9010	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
65–8560	Filler Cap	Bouchon de réservoir	Verschluss	Tapa	
66–8348	Spacer Bush	Bague d'écartement	Distanzring	Anillo espaciador	
67–42	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
67–6839	Rubber Grommet	Manchon caoutchouc	Gummitülle	Manguera de goma	
89–4310	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
89–4311	Circlip	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2

www.bsaunitsingles.com

9
10
11
12
13
14
15
16



www.bsaunitsingles.com

CHAINGUARD, CARTER DE CHAÎNE, KETTENKASTEN, GUARDACADENA
MUDGUARDS, GARDEBOUE, SCHUTZBLECHE, GUARDABARROS

Part No. No.de commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
2–49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
2–204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	8
2–220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
2–522	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
2–525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2–1462	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	14
2–2395	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	8
15–7354	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
24–563	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
24–7148	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
24–8784	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	9
27–8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	8
40–6505	Bracket	Support	Lagerbock	Soporte	2
40–6506	Number Plate	Plaque de police	Kennzeichenschild	Chapa de patente	
40–6508	Stay	Tringle	Strebe	Tirante	2
40–6510	Front Guard	Guard-boue de roue av	Vorderradschutzblech	Guardabarro del	
40–6751	Rear Guard	Guard-boue de roue ar	Hinterradschutzblech	Guardabarro tras	
40–7701	Chain Guard	Carter de chaîne	Kettenkasten	Guardacadena	
40–7704	Bracket	Support	Lagerbock	Soporte	
67–6760	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
67–6839	Grommet	Manchon caoutchouc	Gummitülle	Manguera de goma	2
67–6851	Rubber Moulding	Profile caoutchouc	Profilgummi	Profil de goma	
67–6885	Number Plate	Plaque de police	Kennzeichenschild	Chapa de patente	
67–8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

PETROL TANK, RESERVOIR a CARBURANT, KRAFTSTOFFBEHALTER, DEPOSITO de COMBUSTIBLE

HANDLEBAR, GUIDON, LENKER, MANILLAR
SILENCER, SILENCIEUX, AUSPUFFTOPF, SILENCIADOR

Part No. No. de Commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
21–5102	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
24–8504	Sealing Washer	Joint	Dichtung	Arandela de reten	
29–7898	Filler Cap	Bouchon de resevoir	Verschluss	Tapa	
29–8812	Brake Lever	Levier de frein	Bremshebel	Palanca de freno	
29–8813	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	2
29–8814	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
29–8832	Clutch Lever	Levier pour embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague	
35–701	Split Pin	Goupille	Splint	Chaveta hendida	
40–2708	Silencer	Silencieux	Auspufftopf	Silenciador	
40–4950	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
40–8004	Petrol Tank	Résevoir à carburant	Kraftstoffbehälter	Depósito de combustible	
40–8012	Rubber Pad (R/H)	Revêtement caoutchouc (droite).	Gummiauflage (Rechts)	Cojin de goma (der.)	
40–8013	Rubber Pad (L/H)	Revêtement caoutchouc (gauche).	Gummiauflage (Links)	Cojin de goma (izq.)	
40–8014	Name Plate (R/H)	Ecusson "B.S.A." (droite)	Typzeichen "B.S.A." (Rechts)	Placa "B.S.A." (der.)	
40–8015	Name Plate (L/H)	Ecusson "B.S.A." (gauche)	Typzeichen "B.S.A." (Links)	Placa "B.S.A." (izq.)	
40–8016	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
40–8018	Petrol Pipe and Tap	Tuyau à essence avec robinet	Benzinschlauch Mit Hahn	Cañade benzina con grifo	
40–8036	Spacer Tube	Tube entretoise	Abstandrohr	Tubo espaciador	
40–8040	Beading (L/H)	Moulure (gauche)	Zierlieste (Links)	Moldura (izq.)	
40–8042	Beading (R/H)	Moulure (droite)	Zierleiste (Rechts)	Moldura (der.)	
40–8512	Clutch Cable	Cable Bowden de commande de l'embrayage.	Seilzug für Kupplung	Cable Bowden para embrague	
40–8516	Throttle Cable	Cable Bowden de commande du carburateur.	Seilzug für Vergaser	Cable Bowden para acelerador	
40–8519	Front Brake Cable	Cable Bowden de commande du frein avant.	Seilzug für Vorderradbremse	Cable Bowden para freno delantera.	
40–9035	Dual Seat	Selle double	Doppelsitz Vollst	Asiento doble	
40–9040	Bracket	Support	Lagerbock	Soporte	
42–5836	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	
42–8010	Rubber Plug	Cale caoutchouc	Gummistopfen	Tapón de goma	
42–8017	Rubber Sleeve	Manchon caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	
65–8502	Rubber Grip (L/H)	Poignée fixe de caoutchouc	Gummifestgriff	Puño fijo de goma	
65–8516	Throttle Twist Grip	Poignée tournante de commande de gaz.	Vergaser-Drehgriff	Puño girante de acelerador	
90–3062	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
90–3063	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
90–3064	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

FRONT FORK, FOURCHE AV, VORDERGABEL, HORQUILLA DELL

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
1–4676	Ball	Bille	Kugel	Bola	48
2–47	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
2–292	Sealing Ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	Junta	2
2–360	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
15–5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
21–5164	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
21–5371	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
24–5160	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
27–5135	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
29–3319	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
29–5315	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
35–33	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	4
36–382	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
40–5001	Fork Complete	Fourche avant complète	Vordergabel Vollst	Horquilla del comp.	
40–5004	Shaft	Arbre	Welle	Arból	2
40–5012	Spacer Tube	Tube entretoise	Abstandrohr	Tubo espaciador	2
40–5013	Screwed Collar	Ecrou à collet	Halsmutter	Tuerca de collar	2
40–5014	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	2
40–5018	Cap	Rondelle chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
40–5019	Top Bush	Douille supérieure	Obenbüsche	Casquillo sup.	2
40–5020	Bottom Bush	Douille inférieure	Büsche Unten	Casquillo inferiòr	2
40–5022	Top Yoke	Attache supérieure	Oberjoch	Horqueta sup.	
40–5025	Restrictor Rod	Tige	Stange	Varilla	2
40–5027	Cone	Cone	Konus	Cona	2
40–5029	Bearing Cup	Cuvette de roulement	Lagerschale	Copa de rolamiento	
40–5030	Stop Nut	Ecrou d'arrêt	Sperrmutter	Tuerca de tope	2
40–5033	Sliding Tube L/H	Tube coulisant (gauche)	Schieberrohr (Links)	Tubo deslizando (izq.)	
40–5034	Sliding Tube R/H	Tube coulisant (droite)	Schieberrohr (Rechts)	Tubo deslizando (der)	
40–5041	Bottom Yoke	Attache inférieur	Unterjoch	Horqueta inferior	
40–5043	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
40–5045	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–5046	Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile	Ablassschraube	Tapón	2
40–5047	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40–5048	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
40–5049	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten aceite	2
40–5050	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–5058	Glass Mounting Ring	Lunette de phare	Glashaltering	Anillo sujetador del cristal	
40–5061	Headlamp Shell	Corps de phare	Scheinwerferkorper	Cuerpo de faro	
40–5063	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
40–5064	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
40–5065	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
42–5084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
42–5099	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
65–5331	Top Nut	Ecrou supérieure	Oben Mutter	Tuerca superior	2
65–5332	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
65–5333	Clamp	Bride	Lasche	Abrazadera	2
65–5334	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

FRONT WHEEL, ROUE AV, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
2–449	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2–2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
24–5914	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
29–2023	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
29–5853	Rivet	Rivet	Niet	Remache	16
35–701	Split Pin	Goupille	Splint	Chaveta hendida	
40–162	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40–5500	Front Wheel	Roue av.	Vorderrad	Rueda delantera	
40–5501	Front Hub	Moyeau de roue av.	Vorderradnabe	Cubo de rueda del	
40–5507	Rim	Jante	Felge	Llanta	
40–5508	Spoke	Rayon	Speiche	Raio	40
40–5515	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–5516	Circlip	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–5518	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa	
40–5520	Brake Back Plate	Disque de frein	Bremsscheibe	Disco de freno	
40–5521	Axle	Axe	Achse	Eje	
40–5522	Locking Ring	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40–5525	Brake Shoe	Segment	Bremsbacke	Zapata	2
40–5527	Brake Lining	Garniture	Belag	Guarnición	2
40–5528	Brake Cam	Clé de frein	Bremsschlüssel	Llave de freno	
40–5530	Brake Cam Lever	Levier de frein	Bremsschlüssel	Palanca de freno	
42–5812	Nipple	Ecrou	Nippel	Tuerca	40
42–5828	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	
42–5836	Pivot Pin	Axe	Bolzen	Eje	
65–5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
90–10	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	2

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

REAR WHEEL, ROUE AR, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set / Nombre / Anzahl / Juego de
2-49	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2-440	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
2-449	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	3
2-522	Lockwasher	Arrêtoir	Sicherung	Freno	2
2-1967	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2-2138	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
2-2527	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
24-7047	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
29-5710	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa de protección	
29-5715	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
29-5853	Rivet	Rivet	Niet	Remache	16
29-6238	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40-4212	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
40-5507	Rim	Jante	Felge	Llanta	
40-5508	Spoke	Rayon	Speiche	Raio	40
40-5518	Cover	Chapeau de protection	Schutzkappe	Tapa de protección	
40-5525	Brake Shoe	Segment	Bremsbacke	Zapata	2
40-5527	Brake Lining	Garniture	Belag	Guarnición	2
40-6000	Rear Wheel	Roue ar	Hinterrad	Rueda trasera	
40-6001	Rear Hub	Moyeau de roue ar	Hinterradnabe	Cubo de rueda tras	
40-6018	Brake Drum	Tambour de frein	Bremstrommel	Tambor del freno	
40-6019	Spacer Bush	Bague d'ecartement	Distanzring	Anillo espaciador	
40-6020	Axle	Axe	Achse	Eje	
40-6021	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	2
40-6022	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	6
40-6023	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	3
40-6026	Fulcrum Pin	Goupille	Stift	Espiga	
40 6029	Brake Back Plate	Disque de frein	Bremsscheibe	Disco de freno	
40-6032	Brake Cam	Clé de frein	Bremsschlüssel	Llave de freno	
40-6033	Adjuster	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
40-6034	Anchor Strap	Ancrage de frein	Bremswiderstand	Anclaje de freno	
40-6035	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparrago	
40-6036	Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	
40-6037	Locking Ring	Arrêtoir	Sicherung	Freno	
40-6040	Adjuster Cap	Couvercle	Kappe	Tapón	
40-6041	Brake Cam Lever	Levier de frein	Bremsschlüssel	Palanca de freno	2
42-5812	Nipple	Ecrou	Nippel	Tuerca	40
42-5819	Bearing (L/H)	Roulement gauche	Lager Links	Rolamiento izquierdo	
65-5904	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
66 6266	Speedometer Drive	Entraînement du compteur	Tachoantrieb	Accionamiento del velocimetro	
90 10	Bearing (R/H)	Roulement Droite	Lager Rechts	Rolamiento derecho	
90-9045	Rear Chain				

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

TOOLS, OUTILS, WERKZEUGER, HERRAMIENTOS

Parte No. No de commande Bestell-nr No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripción	Per Set Nombre Anzahl Juego de
24–8957	Tommy Bar	Levier pour clés à tube	Stift	Barra para llaves de tubo	
29–9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Reifenheber	Palanca desmonta-neumáticos	
36–7273	Feeler Gauge	Calibre à lames	Spion	Calibrador de cinta	
40 9012	Tool Kit Complete	Outillage complète	Werkzeug Vollst	Herramientos comp.	
40- 9015	Double Ended Spanner	Clé à fourche double	Doppelschraubenschlüssel	Llave de dos bocas	
40–9016	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular	
40–9017	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo	
40–9018	Single Ended Spanner	Clé à une fourche	Schraubenschlüssel	Llave de una boca	
40- 9019	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzeiher	Destornillador	
65–9110	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular	
65–9125	Feeler Gauge	Calibre à lames	Spion	Calibrador de cinta	
65- 9282	Tool Bag	Trousse à outils	Werkzeughülle	Bolsa de herramientos	
67–9028	Double Ended Spanner	Clé à fourche double	Doppelschraubenschlüssel	Llave de dos bocas	

www.bsaunitsingles.com



www.bsaunitsingles.com

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE
ELEKTR. AUSRUSTUNG, EQUIPO ELECTRICO
SUNDRIES, PIECE VARIEES, SONSTIGE TEILE, PIEZAS VARIAS

Part No. / No.de commande / Bestell-nr / No. de parte	Description	Designation	Benennung	Descripcion	Makers No. / No. du fabricant / Nr-hersteller / No. fabricante
19–610	Head Lamp Rim	Cerceau porte-glace pour phare.	Scheinwerfer-Deckelring	Anillo porta-cristal para faro.	534343
19–649	Ammeter	Ampèremetre	Amperemesser	Amperimetro	36084
19–706	Dipper Switch	Commutateur de code	Abblendschalter	Conmutador de cruce	038203
19–723	Coil	Bobine	Spule	Bobina	45077
19–738	Head Lamp Unit	Phare complète	Scheinwerfer Komp.	Faro completo	516828
19–739	Head Lamp Unit (Export).	Phare complète (export).	Scheinwerfer Komp. (Ausfuhr).	Faro completo (exportación).	516828
19–740	Head Lamp Unit (Continental).	Phare complète (continental).	Scheinwerfer Komp. (Kontinetal).	Faro completo (continental).	516658
19–741	Head Lamp Unit (French).	Phare complète (Français).	Scheinwerfer Komp. (Französisch).	Faro completo (Frances).	516912
19–742	Light Unit Fixing Ring	Anneau de support poir phare	Haltering für scheinwerfer	Anillo de soporte del faro	54520104
19–743	Harness Complete	Faisceau de câbles complète.	Kabelbaum Komp.	Juego de cables (completo).	038235
19–1011	Rear Lamp	Feu rouge arrière	Schlusslampe	Luz roja trasera	534328
19–1123	Stop Lamp Switch	Interrupteur de feu "stop."	Bremslichtschalter	Interuptor para la luz "stop."	31827
19–1224	Distributor	Distributeur	Verteiler	Distribuidor	45077
19–1639	Rectifier	Redresseur	Gleichrichter	Rectificador	47111
19–1670	Battery	Batterie	Batterie	Bateria	54028263
19–2040	Horn	Avertisseur	Signalhorn	Bocina	70146B
19–2143	Speedometer (m.p.h.)	Compteur de vitesses (m.p.h.).	Tachometer (m.p.h.)	Velocimetro (m.p.h.)	S.N.3103 67
19–2144	Speedometer (k.p.h.)	Compteur de vitesses (k.p.h.).	Tachometer (k.p.h.)	Velocimetro (k.p.h.)	S.N.3103 68
40–9050	Drive shaft	Arbre d'entraînement	Antriebswelle	Árbol de transmisión	—
90–9237	Inflator	Pompe à air	Luftpumpe	Bomba de aire	—

www.bsaunitsingles.com

ALWAYS USE

GENUINE

SPARES

www.bsaunitsingles.com

www.bsaunitsingles.com